

# NL Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 540336

# SOS

## HOME LIGHT

**Gezien en gevonden worden!**

## Inleiding

**Gefeliciteerd met de aankoop van de SOS Home Light.**

**De SOS Home Light is speciaal ontwikkeld en ontworpen voor een functionele en opvallende zichtbaarheid in alle denkbare (nood)situaties waarbij men gezien en gevonden wil worden.**

**Wanneer er assistentie moeten worden ingeroepen van een hulpdienst (bijvoorbeeld: politie, ambulance, brandweer, noodarts of NUTS bedrijf) is het noodzakelijk dat deze snel ter plekke kan zijn.**

**Ondanks dat de verschillende hulpdiensten hun voertuigen hebben uitgerust met een navigatiesysteem, blijkt in de praktijk dat de zogenaamde aanrijtijden volgens de gestelde normen niet altijd worden gehaald.**

**Voor de hulpverlener(s) kan het soms zeer lastig zijn om de plaats van een melding snel te vinden. Er bestaan verschillende mogelijke oorzaken waarbij men moeilijk vindbaar is voor de hulpdiensten:**

- **Onduidelijke of ontbrekende huisnummers of straatnaamborden.**
- **Onduidelijkheden bij of ontbrekende aanduidingen in woonwijken en complexe hofjes.**
- **Vindbaarheid binnen flatgebouwen, galerijflats of appartementencomplexen.**
- **Onoverzichtelijke industrieterreinen, campings en jachthavens.**
- **Afgelegen woningen in dunbevolkte gebieden.**

Zeker in het donker is de "zoektocht" van de hulpverleners vaak frustrerend!

Met de SOS Home Light waarschuwt u door middel van een sterk en helder lichtsignaal, dat reeds op verre afstand te zien is, de desbetreffende hulpverleners.

Kostbare tijd wordt zo niet verspild door onnodig zoeken. In geval van nood telt immers iedere seconde!

## Montage en gebruik:

Bepaal de locatie waar u bij nood de SOS Home Light zou gaan plaatsen.

Kies een positie die vanaf de openbare- of toegangsweg goed zichtbaar is voor de hulpverlener(s). Bij voorkeur buiten bij of in de buurt van de hoofdentree of toegangsdeur van de woning of het gebouw.

Heeft u een oprijlaan of diepe voortuin, kies dan een plek aan de straatkant (hek, poort of boom).

Bepaal binnenshuis een permanente bewaarplaats voor de SOS Home Light. Bij voorkeur op een goed zichtbare en makkelijk toegankelijke plek in de buurt van de deur naar de buitenlocatie.

Bevestig de twee ronde platen op de gekozen plaatsen door middel van de meegeleverde schroeven.

De SOS Home Light wordt vervolgens door middel van de magneet op de achterzijde tegen de plaat bevestigd.

*Vervangen batterijen:*



## Gebruik:

Druk op de groene knop om de SOS Home Light te activeren. Er is keuze uit drie waarschuwingssignalen:

- 1x drukken: de leds zullen snel gaan knipperen (bij hoge urgentie).
- 2x drukken: de leds knipperen langzaam.
- 3x drukken: alle leds branden constant (bij minder of geen urgentie).
- 4x drukken: de lamp is weer uitgeschakeld.

## Attentie!

**De SOS Home Light functioneert met een 3V Lithium batterij van het type CR123A.**

**Om verzekerd te zijn van de juiste werking van de SOS Home light, is het noodzakelijk deze jaarlijks te controleren.**

**Indien na verloop van tijd de ledlampjes minder helder branden, is het raadzaam de batterij te vervangen!**

*TIP!*

*GEBRUIKT U IN EEN NOODSITUATIE DE SOS HOME LIGHT, GEEF DAT DAN BIJ UW MELDING DOOR AAN DE MELDKAMER. DE HULPDIENST WEET DAN DAT ER EEN WAARSCHUWINGSSIGNALERING OP UW LOCATIE KNIPPERT.*